



# SPiRiT<sup>XS</sup> Protocolo de fresado

Importante: Se recomienda el siguiente protocolo para la mayoría de los casos clínicos, sin embargo, en casos específicos pueden ser necesarias consideraciones profesionales adicionales y correcciones al protocolo.



FRESAS ESCALONADAS

## INDICACIONES

- Fresar solo para realizar una marca.
- Fresar toda la profundidad del implante.
- ▲ Fresar solo la zona cortical con el diámetro mayor de la fresa.

**LAS FRESAS DEBEN CAMBIARSE LUEGO DE 50 USOS PARA GARANTIZAR UNA ÓPTIMA CALIDAD DE CORTE, EVITANDO ASÍ EL SOBRECALENTAMIENTO ÓSEO PROVOCADO POR LA ALTA FRICCIÓN.**

